

KIBO 1 Luce

AC220V 50/60Hz, GU10 X 1 Max: 50W

Standard direttive europea / Standard European Directives: 2014/35/EU.

Bianco/White


Mod: CL-4-GU10-1-B, Art: 1230/1-BI

Nero/Black


Mod: CL-4-GU10-1-N, Art: 1230/1-NE

Sabbia/Sand

Mod: CL-4-GU10-1-SA, Art: 1230/1-SA



Istruzioni di montaggio/Installation instructions:



1. Prima di installare o sostituire la lampada, disattivare l'energia elettrica.
Before installing or replacing the lamp, turn off the power.
2. Svitare il grano, staccare la staffa.
Unscrew the screw, detach the bracket.
3. Svitare il cilindro, inserire la lampadina GU10 Sul porta lampada GU10, Riavvitare il cilindro.
Unscrew the cylinder, insert the GU10 bulb On the GU10 lamp holder, screw the cylinder back on.
4. Fare 2 fori al soffitto, inserire le viti attraverso i fori della staffa e fissare la staffa al soffitto.
Drill 2 holes in the ceiling, insert screws through the holes in the bracket and fix the bracket to the ceiling.
5. Collegare il cavo di alimentazione 220V alla lampada, una volta effettuata la connessione, fissare la morsettiera alla base utilizzando il biadesivo in dotazione.
Connect the 220V power cable to the lamp, once the connection is made, fix the terminal block to the base using the double-sided tape supplied.
6. Fissare il rosone alla staffa tramite il grano (ruotare in senso orario fino in fondo), la lampada sarà fissata al soffitto.
Fix the rosette to the bracket using the grub screw (rotate clockwise until it stops), the lamp will be fixed to the ceiling.
7. Riattivare l'energia elettrica/Activate electricity.